

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000





MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Selezione Programmi: Seleziona la voce **PROGRAMMI** all'interno del menu principale

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Navigazione nelle Opzioni:
Premi il **tasto OPTIONS** sulla tastiera dello strumento per spostare il cursore nel riquadro in basso denominato "Opzioni"

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Importazione: All'interno del riquadro delle opzioni, seleziona la voce **Importa**

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Selezione del File: Dall'elenco dei file che appare a video, individua e seleziona il file denominato
4G-5G-ITA_MK1000.xml

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Conferma dell'Operazione: Lo strumento elaborerà il file e confermerà il successo dell'operazione con il messaggio **"ATTENZIONE: Corretto"**

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Al termine, nel campo "Gruppo" vedrai apparire correttamente la dicitura **4G-5G_ITA**

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Fase 2: Attivazione della Tabella per la Misura

Accesso al Menu Navigazione:
Torna alla schermata principale e seleziona l'icona **Navigazione**

**MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000**



Cambio del Gruppo Terrestre:
All'interno del menu, tocca il
valore attualmente impostato
accanto alla voce **Gruppo TER:**
(normalmente impostato su
DVBT_CH) per aprire la scelta

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Selezione del Gruppo 4G-5G:

Dalla lista dei gruppi disponibili, seleziona **4G-5G_ITA**.

La voce "Gruppo TER" mostrerà ora la nuova tabella dedicata alla telefonia mobile

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Spettro 4G/5G:

Premi il tasto ESC per tornare alla visualizzazione dello spettro
Ora lo strumento si sposterà sullo spettro delle frequenze 4G/5G visualizzando il nome dell'operatore e il tipo di canale usato (nell'esempio Windtre-4G)

Per spostarsi tra i canali basta usare la manopola rotativa
Per allargare e restringere lo SPAN usare le frecce destra/sinistra

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Selezione dell'Operatore e del Segnale:

Premere uno dei tasti numerici per aprire la lista dei canali 4G/5G. Potrai ora scorrere tra i vari operatori italiani (TIM, Vodafone, Iliad, WindTre) configurati sia per i segnali 4G che 5G, con distinzione tra Uplink (UL) e Downlink (DL).

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Selezione dell'Operatore e del Segnale:

Premere uno dei tasti numerici per aprire la lista dei canali 4G/5G
Potrai ora scorrere tra i vari operatori italiani (TIM, Vodafone, Iliad, WindTre) configurati sia per i segnali 4G che 5G, con distinzione tra Uplink (UL) e Downlink (DL)

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Analisi dello Spettro:

Selezionando un programma specifico, lo strumento si sintonizzerà sulle frequenze UHF interessate (bande 700 e 800 MHz), visualizzando l'occupazione di banda e la forma dei segnali mobili

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Lettura della Potenza:
In modalità MISURE,
per ogni segnale potrai visualizzare
i dettagli tecnici, inclusa la
Potenza espressa in dBuV e una
finestra di spettro dedicata per
l'analisi del canale

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000



Modalità Analizzatore TV/SAT: Per tornare a misurare i segnali TV digitali terrestri, entrare nel Menu Principale, selezionare la voce PROGRAMMI e selezionare la voce DVBT_CH come lista Gruppo TER

**MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G
SU DIEVO MK1000**

MISURAZIONE SEGNALI TELEFONIA MOBILE 4G/5G SU DIEVO MK1000



Per maggiori info e supporto visitare
la pagina dello strumento sul sito
www.diproggress.tv

