

MANUALE D'USO APPLICAZIONE uCare Cam

Per la visualizzazione e la gestione delle telecamere WiFi DiProgress Lynx, Pyxis e Draco

1 – INSTALLAZIONE APPLICAZIONE UCARE CAM

- A. Scaricare l'applicazione per smartphone e tablet "uCare Cam" dall'App store (dispositivi APPLE) o Play Store (dispositivi Android)
- B. Una volta scaricata e installata l'applicazione, apparirà la seguente icona 🍳
- C. Cliccare sull'icona uCare Cam per avviare l'applicazione

2 – PANORAMICA DELL'APPLICAZIONE uCare Cam

Password di fabbrica della telecamera: 0000 (quattro volte zero) Nome di fabbrica dell'amministratore (manager): admin Password di fabbrica dell'amministratore: 0000 (quattro volte zero) All'interno della APP ci sono 4 sezioni(tab) principali, visualizzabili in basso

Camera List

Questa è la schermata principale in cui è visibile l'elenco delle telecamere installate sul proprio dispositivo.

WiFi Setting

Per configurare le impostazioni WiFi andare in questa sezione. Per installare una nuova Camera e connetterla a una rete WiFi esistono 2 metodi:

- a) Modalità Router
- b) Modalità Configurazione WPS (che richiede un router WiFi provvisto della funzione WPS)



In questa sezione sono visibili le immagini fotografiche catturate utilizzando il proprio smartphone. Le immagini sono divise per Camera (ciascuna Camera ha una propria cartella) Setting

In questa sezione si possono effettuare varie configurazioni e impostazioni e guardare le eventuali registrazioni video memorizzate sulla microSD (se installata sulla Camera) Per accedere a questa sezione (diversa per ciascuna telecamera installata) occorre digitare la propria User e Password.

I dati preimpostati sono, nome del manager: admin password: 0000

Nel caso in cui la password fosse dimenticata, è sempre possibile resettare la telecamera premendo il tasto WPS/RESET presente sul retro o sul fondo del prodotto, per circa 10 secondi. Questa operazione riporterà la telecamera alle condizioni originali di fabbrica e occorrerà ripetere l'intero processo di installazione

INSTALLAZIONE TELECAMERA LYNX-PYXIS-DRACO

Per l'installazione di una nuova telecamera seguire le istruzioni presenti nel manuale presente nella confezione del prodotto

	}≷\$ 🛜 📶 68% 💼	14:55
	lista della macchina fotografica	
		5
•	Clicca qui per importare la videocamera WiFi installata	
•	Clicca qui per installare una videocamera WiFi	nuova
2 Lab Conne	Auriga	٥



VISUALIZZAZIONE LIVE VIDEO E TIPO DI CONNESSIONE ALLA RETE

Una volta collegati alla telecamera tramite la APP, verrà visualizzato il video live dalla telecamera. Nella parte alta della schermata, sono visualizzate delle informazioni utili a capire la qualità della connessione internet stabilita

Online / LAN

640x480 / FPS:2 / bps:258Kbps

- Online Nm:1 / Frame drop Ratio:0 / 12
- Online/P2P: Tipo di connessione, può essere di tre tipi (LAN, P2P, RELAY), nell'esempio a fianco la connessione è di tipo LAN
- 640x480: è la risoluzione del video mostrato, la telecamera supporta risoluzioni VGA 640x480, QVGA 320x240 e QCIF 160x120
- FPS: mostra il numero di Frame al Secondo attuali e BPS la

velocità di trasmissione (Kilo bit al secondo)

- Online Nm: è il numero di utenti attualmente connessi alla telecamera
- Frame drop Ratio 0/499: il primo numero rappresenta il numero di pacchetti persi, il secondo è il numero di pacchetti ricevuti correttamente. Nel caso in cui il primo numero è troppo alto confrontato con il secondo (troppi pacchetti persi), vuol dire che la connessione internet attuale è lenta o instabile.

TIPOLOGIA DI CONNESSIONE

Ci sono tre tipi di connessione possibile tra la telecamera e la APP dello Smartphone

- a) **Modalità LAN (local area network):** è attiva quando sia la telecamera che lo smartphone sono connesse alla stessa rete WiFi. La risoluzione video tipica per questa connessione è VGA 640x480 con Frame Rate di circa 15-20fps
- b) Modalità P2P (point to point): la telecamera stabilisce un collegamento puntopunto diretto con lo smartphone. Lo scenario tipico è quello della telecamera installata a casa (o ufficio) e lo smartphone è connesso a internet tramite 3G/4G. La risoluzione video tipica per questa connessione è VGA 640x480 con 10-15fps
- c) Modalità RELAY: in questa modalità lo smartphone e la telecamera non riescono a stabilire una connessione diretta, e la telecamera deve inviare i dati audio/video a un server remoto (relay) che poi reinvia gli stessi dati allo smartphone. In modalità Relay, ci sono limitazioni nella velocità del video e del frame rate. Lo scenario tipico di questa modalità è quello della telecamera installata a casa (o ufficio) e lo smartphone sta usando una connessione WiFi

ATTENZIONE:

Utilizzando lo Smartphone in connessione 3G/4G, la APP userà la modalità P2P <u>Se la velocità di download è troppo bassa (dipende dalla qualità della connessione), la APP</u> <u>commuterà in modalità Relay.</u> È possibile forzare la APP e riconnettersi alla telecamera, in questo modo la connessione proverà a riattivare la modalità P2P. Per forzare la riconnessione, premere e mantenere premuto il nome della telecamera (nella Lista). Apparirà un pop-up all'interno del quale premere la voce "RICONNETTI"







(schermata RICONNETTI)

USO DELL'APPLICAZIONE UCARE CAM

La telecamera WiFi DiProgress Lynx o Pyxis o Draco ha molteplici funzionalità attivabili o utilizzabili attraverso la APP uCare Cam. Di seguito una panoramica delle funzioni e il modo di utilizzo





PLAY LIST

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare ed esportare le immagini fotografiche catturate



IMPOSTAZIONI (SETTING)

Sezione che permette di gestire l'intera APP (Default *Manager: Admin, Password: 0000*) Solo un utente per volta può accedere a questa sezione

All'interno dei Setting è possibile:

- Controllare le info della videocamera
- Cambiare il router WiFi di connessione
- Cambiare le impostazioni di Avviso e Notifica
- Configurare il video in real time
- Verificare le registrazioni su microSD
- Guardare le registrazioni su microSD
- Impostare la Password
- Modificare Data e Ora

<u> </u>) 🛜 🗒 🎽 💷 11:51	ତି 🖸 🖓 🖗	K 🗔 11:52
Settin	gs	Settings	
	<u>•</u>		<u>()</u>
wCareCam3	Ø	Camera : uCareCam3	
uCareCam1 Connecting	Θ	Camera Info	>
Please input Manager's password:	name and	Change WiFi Router	>
Manager's Name		Alert & Notify Setting	>
Manager's Pass	word	Real time video Setting	>
Cancel	ок	SD Card Recording Setting) >
		Play SD Card Video	>
		Password Setting	>
screenshot saved to	Camera shots	Log In Success	>
Camera List Setting	Play List Setting	Camera RulFI List Setting Play List	Setting

Cambiare il Router WiFi

È possibile, anche da remoto, collegare la videocamera a un altro Router WiFi. Per questa operazione è ovviamente necessario che la videocamera sia connessa alla vecchia rete WiFi e che la nuova sia "visibile"

ତି 🕞 🖏 🖾 11:52
Change WiFi Router
Please select the WiFi Router that camera wants to connect.
galun_pc >
TP-LINK_2.4GHz >
Camera Setting Play List Setting

Impostazioni di Allarme e Notifiche

Le videocamere DiProgress hanno diverse possibilità per rilevare allarmi o intrusioni. E' possibile impostare le notifiche e il tipo di sensore desiderato. Quando viene generato un evento di allarme (suono, movimento etc), la APP invia una notifica sullo smartphone oppure una email di avviso.



Fig1:

MANUALE APPLICAZIONE UCARECAM PER VIDEOCAMERE WIFI DiProgress Lynx-Draco-Pyxis



- Fig2: (EMAIL), on-off attiva disattiva l'invio mail Motion Detection enabled: abilita il sensore di movimento Sound Detection enabled: abilita il sensore audio SD card remove detection: abilita l'invio di una mail in caso di rimozione scheda SD SD card out od space alert: abilita l'invio email in caso di scheda SD piena Receiver email: indirizzo email a cui inviare gli avvisi
- Flg.3: (NOTIFICA su SMARTPHONE), on-off attiva-disattiva le notifiche su APP Motion Detection enabled: abilita il sensore di movimento Sound Detection enabled: abilita il sensore audio SD card remove detection: abilita la notifica in caso di rimozione scheda SD SD card out od space alert: abilita la notifica in caso di scheda SD piena
- Fig.4: Notification Subjetc= Testo del messaggio da inviare via mail o notifica

IMPOSTAZIONI INVIO EMAIL DI AVVISO

Per configurare la ricezione di email in caso di allarme da movimento/suono/etc, entrare nel menu Impostazioni con l'ID e la Password Manager (default: admin/0000)

- A. Selezionare il menu "Impostazioni Allarme e Notifica"
- B. Selezionare il menu "Email di avviso immagine"
- C. Ci sono una serie di opzioni, selezionare e abilitare quelle desiderate





- Email di avviso immagine: abilita/disabilita invio email
- Rilevazione del movimento: abilita/disabilita il sensore di movimento
- Rilevazione del suono: abilita/disabilita il sensore audio
- Rilevazione rimozione scheda microSD: invia mail se la SD viene rimossa
- Avviso che la scheda microSD è piena: invia mail se la SD è piena
- Rilevamento Sirena (SOLO PER PYXIS): abilita il morsetto di uscita per Sirena esterna
- **Oggetto notifica:** Testo da aggiungere alla mail inviata (max 10 caratteri)
- Email Destinatario: indirizzo email a cui la videocamera invierà la mail
- Account Email normale SMTP: impostazioni di uscita della mail da inviare, a scelta tra account normale (SMTP) e Gmail. Se si sceglie SMTP occorrerà inserire tutte le impostazioni dei server per configurare un indirizzo di posta di uscita (cioè il mittente della mail da inviare). Potrebbe essere necessario contattare il fornitore di posta elettronica per avere questi dati. Inserire nella sottosezione indirizzo email e password. Questo account sarà usato dalla APP come MITTENTE degli avvisi di allarme.
- Account email GMAIL: Per semplificare le impostazioni, per i dispositivi Android è stata inserita la possibilità di usare un indirizzo GMAIL come mittente. In questo caso le impostazioni del server sono già state registrate e occorrerà inserire solo l'indirizzo email e la password. Questo account sarà usato dalla APP come MITTENTE degli avvisi di allarme.

accour normal	نگ [®] ی الا 84% ∎ 10: ht email <mark>OK</mark> e SMTP		accoun GMail S	SMTP
server SMTP	smtp.example.com		indirizzo email	example@gmail.com
Username	example@xxx.com	•	Password	password
Password	password			
porta SMTP	25			
auth SMTP	spento			





(impostazioni da inserire in caso di email GMAIL)

IMPOSTAZIONI VIDEO IN TEMPO REALE

E' possibile regolare la qualità del video in tempo reale, sulla base dello stato e qualità della connessione di rete. Se il collegamento non consente di avere una buona qualità del video in diretta, è consigliabile disabilitare il sensore di movimento e ridurre la risoluzione video. (1)Frames: di default è impostata come priorità il numero di frame/secondo (fluidità) (2)Risoluzione: di default la risoluzione video è 640x480

Frame Rate: è possibile scegliere tra priorità frame/secondo (video più fluido) o priorità qualità video (immagini più definite ma video meno fluido)

Risoluzione video: è possibile scegliere tra 640x480 e 320x240

📀 Real	C) 奈 ∎ भा - 11:54 time video Setting	⊙ ా టె.స Video quality settir	∥ 💷 11:55 ОК	📀 🛛 ବି 🖬 🏾 Video quality settir	сана 11:55 ОК
	1		()		i
Video quali	ty setting Frame rate priority>	Frame Rate :		IR LED setting	
IB I ED sett	ing Auto Detect On/Off>	Frame rate priority		Auto Detect On/Off	
		Image quality priority		Frequency setting :	
Time displa	ay on video	Resoultion :		60Hz	
Microphone	e Input ON	640x480		50Hz	
Flip video s	creen OFF	320x240		4	
		160x120			
Camera List	Setting Play List Setting	Camera Setting Play List	Setting	Camera Setting Play List	Setting

Impostazioni LED IR (infrarossi)

In questo menu è possibile scegliere se attivare automaticamente i LED infrarossi per la visione notturna o averli sempre accesi o sempre spenti. Nello stesso menu si può scegliere la frequenza del video tra 50Hz e 60Hz

Mostrare Orario sul video: abilita/disabilita la visualizzazione dell'ora nel video in diretta **Microfono**: abilita/disabilita il microfono per l'ascolto ambientale

Schermo Video Flip: abilita/disabilita l'inversione dell'immagine (utile se la telecamera è collegata al soffitto e l'ottica è capovolta)

Immagine in tempo reale non permessa: abilita/disabilita la trasmissione del video (l'utente può inibire il video in uscita quando vuole)

IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE SU SCHEDA SD

È possibile inserire una scheda microSD nell'apposito slot della videocamera per abilitare la funzione di registrazione video.

Registrazione su rilevamento movimento o audio È la funzione preconfigurata (spunta sulla voce "attivare la registrazione")

La videocamera avvierà automaticamente una registrazione non appena si verifica un evento (movimento, suono o altro). La registrazione dura 60 secondi. Se si verifica un altro evento, la videocamera registrerà altri 60 secondi, altrimenti interromperà la registrazione

Registrazione Continua

È possibile impostare la videocamera per registrare costantemente l'area sorvegliata. Verrà salvato un nuovo video ogni 2 minuti. Quando la scheda microSD inserita è piena, se è selezionata l'opzione "Sovrascrivere la scheda microSD", il programma rimuoverà i video più vecchi per continuare a registrare. Altrimenti smetterà di registrare. "HQ" significa registrazione ad alta qualità, "LQ" significa registrazione a bassa qualità



RIPRODUZIONE FILE VIDEO DA SCHEDA microSD

Dalle impostazioni selezionare la voce "RIPRODUZIONE VIDEO", e si accede al menu con tutti i file video registrati. È possibile selezionare una data specifica e vedere l'elenco completo o cercare i video per data. Una volta ricevuta la lista dei video, basterà selezionarlo dal touchscreen per avviare la riproduzione.

	26	riprodu	ار 🗟 zione videc	48% 💼 14:27	© Direct	ا``.!¶ ج- اد: کار ایند در ۵۵	11:58	
		scheda	microSD		Plays	SD Card Video		Play SD Card Video
				()			1	
\langle	+ 20 -	+ Feb -	+ 2015 -	Show All Date Search	VID_01	01_082324.a	avi	
	Camer List	WIFI	g Play List	Setting	Camera List	WIFI Play List	Setting	Camera 🛜 WIFI List Setting Play List 🔯 Setting

IMPOSTAZIONI PASSWORD PERSONALI

La APP gestisce due livelli di password di sistema, per consentire all'utente di visualizzare le immagini della videocamera e di gestirne le impostazioni

PRIMO LIVELLO: Password Videocamera, consente di visualizzare le immagini riprese. La password preimpostata in fabbrica è 0000 (4 volte zero)

SECONDO LIVELLO: Nome e Password di gestione, consente di visualizzare e gestire le impostazioni della videocamera.

I valori preimpostati in fabbrica sono: admin/0000

- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	× 🔲 12:06
Settings	ОК
	(i) 'b
Manager's Name admin	
Manager's Password 0000	
Camera's Password 0000	

DATA & ORA	Camera Setting Play List Setting
In questa sezione è possibile impostare la zona fuso orario	
per li calcolo automatico dell'orario e della data	ora locale
	(GMT +1:00) Brussels
	ora legale spento
	data
	2015/02/25
	ora (Orologio di 24 ore)
	15:37:44

Nella pagina di informazioni sulla APP, sono presenti le opzioni relative all'applicazione e non a un modello specifico di videocamera. Per accedere a questa sezione clicclare sull'icona "i" in alto a destra dello schermo.

In questa sezione è possibile:

- Cambiare le combinazioni colore della App
- Accedere alla guida rapida
- Accedere alla versione elettronica di questo manuale dettagliato
- Leggere le info sulla versione software della APP
- Verificare la memoria occupata dalla APP nel proprio smartphone



••	© 🛜 👫 💷 3:54P	м	•••• 🖬	© 🛜 🗽 🖅 3:59PM
A	PP Info		AP	PP Info
	<u></u>			0
UI Template	s >		- ++### ◆ 7 ++41	0120 ● 0 T4441 05-10 ● 管理設定 ⊕ ● 10 T 10 0 0 ●
Quick Instal	lation Guide 🔹			
User Manua	I >		los l⇔ im lo i	
APP version	informatioh0.14		 管理設定 管理設定 管理設定 	⊖ 管理設定 ⊕ <mark>************************************</mark>
Available ca	pacity 4.3 GB			
File space h	as been used .0			
File space h	as been used .0	_		
List Settin	ng Play List 🗴 Settin	g	Camera List Setting	g Play List Setting

AGGIORNAMENTO FIRMWARE DELLA VIDEOCAMERA

In caso di rilascio aggiornamenti del firmware da parte del produttore:

- 1. Scaricare il file e decomprimerlo
- 2. Copiare il file "update.bin" nella cartella principale della microSD
- 3. Spegnere la videocamera, inserire la microSD a videocamera spenta
- 4. Accendere la Videocamera
- 5. La videocamera inizierà a leggere i dati dalla microSD e aggiornerà il firmware. Il colore del LED sarà alternativamente Rosso e Verde durante il processo. L'operazione dura circa 3 minuti.

Non spegnere la videocamera durante questo processo

- 6. Alla fine del processo, la videocamera si riavvia tornando alle impostazioni di fabbrica (prima installazione)
- 7. A questo punto reinstallare la videocamera da zero.





FAQ (problemi e possibili soluzioni)

Il led della videocamera è ARANCIO – come mai lo smartphone non è in grado di connettersi?

- 1. Nella lista sulla app la videocamera risulta IN LINEA?
 - a. SI -> verificare la qualità della connessione internet dello smartphone
 - b. NO -> provare e forzare la RICONNESSIONE

Il video in diretta è molto lento

- 1. Verificare che non sia attivo il Sensore di Movimento
- 2. Ridurre la qualità di trasmissione video (in Priorità Video)

La videocamera non si collega al Router WiFi

- 1. Spegnere la videocamera, attendere 5 secondi, riaccendere
- 2. Attendere 1 minuto, quindi premere il tasto WPS/REST sulla videocamera
- 3. Attendere 1-2 minuti. Il led dovrebbe lampeggiare Rosso/Verde. Riprovare l'installazione dall'inizio
- 4. Se il LED di stato non lampeggia, contattare il supporto tecnico.

Come verificare il segnale WiFi e la copertura con la APP gratuita per Android WIFI ANALYZER

Esiste questa APP gratuita, "WiFi Analyzer" che è in grado di fare una scansione di tutte le reti WiFi disponibili nella propria area di copertura. Verificando eventuali interferenze si può ad esempio cambiare il canale WiFi usato dal proprio Router per avere il miglior segnale possibile

Quali sono il NOME e la PASSWORD di fabbrica?

La password di fabbrica della videocamera è "0000", per le impostazioni il nome è "admin" e la password "0000"

Come mai la videocamera non si connette al Router con la modalità WPS?

- 1. assicurarsi che sia abilitata la funzione WPS sul router
- 2. Se questa modalità non funziona, usare l'installazione mod. Router

Con quale frequenza vengono inviate le email di avviso o le notifiche sullo smartphone?

Una volta abilitato il sensore di movimento o di suoni, e questo sensore rileva un movimento o un suono, la videocamera invia email o notifica immediatamente Se l'evento di allarme continua, verrà spedita una mail o notifica ogni 3 minuti L'evento di allarme termina dopo 10 secondi se nell'area sorvegliata non c'è movimento o suono continuo.

L'intervallo minimo tra una mail o notifica e l'altra è di 11 secondi.

QUALI SONO LE DIMENSIONI STIMATE PER UN'ORA DI REGISTRAZIONE VIDEO SU SCHEDA SD (video formato .AVI)?

Di seguito una breve tabella con le dimensioni stimate a seconda delle impostazioni di registrazione

VGA 640X480	Reg. Continua HQ(20FPS)	Reg. Continua LQ (10FPS)
Priorità Frame Rate	4GB/ora	2GB/ora
Priorità Qualità Immagini	8GB/ora	4GB/ora

IN IOS NON SI VEDE LA RETE WIFI "wifi-cam-p2p" GENERATA DALLA VIDEOCAMERA Dopo alcuni minuti dall'accensione, la videocamera in condizioni di fabbrica smette di generare l'SSID. Resettarla nuovamente (premere il tasto WPS/REST per circa 10 secondi), quindi controllare la colorazione del LED. Quando il LED lampeggia Verde/Rosso, allora la videocamera sta nuovamente trasmettendo l'SSID "wifi-camp2p"