



## CONFIGURAZIONE MODULATORE TERRA MHD001 – MHD002 via BLUETOOTH

**Requisiti:** PC o TABLET o SMARTPHONE (Windows o Android) **web browser** CHROME con interfaccia Bluetooth abilitata

Accendere il modulatore e avviare sul proprio PC/TABLET/SMARTPHONE il browser CHROME;

Digitare l'indirizzo web: <u>https://mhd.mydtv.live</u>



Nella pagina inziale (fig. sopra) cliccare su CONNECT. Il modulatore deve trovarsi entro 1mt dal dispositivo.



Nella finestra di sinistra, selezionare il modulatore (MHD001) e quindi selezionare il comando in basso "ACCOPPIA"

Una volta collegati via bluetooth al modulatore, apparirà la schermata HOME di programmazione

N.B. se il modulatore non viene trovato e nella finestra di accoppiamento non viene rilevato nessun modulatore, staccare la spina del modulatore e RIACCENDERLO TENENDO PREMUTI PER CIRCA 5 SECONDI I DUE TASTI ACCANTO AL DISPLAY per abilitare il modulo Bluetooth.

In questo caso sul modulatore è presente una versione firmware vecchia ed occorrerà aggiornarlo per attivare automaticamente il bluetooth a ogni riavvio (vedi procedura a pag.4 di questo manuale)



# MODULATORE DIGITALE TERRESTRE TERRA MHD001 – MHD002 MANUALE DI CONFIGURAZIONE VIA WEB - BLUETOOTH



	 aland - Kinc. 🕑 Hanga cino Hamini 🔤 converta	
	=	USER MANUAL ⑦ 🗄
	Supply voltage	12.4 V
	Internal temperature	31 °C
	Status	No video input (Idle)
	Up Time	00:05:59
	Input resolution	
	Frame rate	0 Fps
	Audio sample rate	0 Hz
	Device Status	
	Device model	
	Device description	
	HDMI to DVB-T modulator	
	Serial number MHD0010019120127	
	Software version	
	2.0	
	Hardware version	

#### (schermata HOME)

Per modificare i parametri del modulatore, cliccare sull'icona in alto a sinistra

					* × +		mhd	
					d.mydtv.live/#/	C 🗎 mho	$\rightarrow$	
PDF in E > Free Online Barcod	🚱 Auriga CMS Admin 📘 Convertire PD	Elenco Satelliti - Kin	💷 MailUp Login	😤 Convertitore da You	Tariffa Doganale d'	Facebook	PP	Ap
								ENU
					_			
USER MANUAL (?) 🔁		(			ation	Device Informal	8	ľ
12.4.V	Numply voltage				am	Transport strea	5	#760-73
	ouppry ronuge						_	
31.0	internal temperature				neters	Encoder param	Ì	Ð
No video input (Idle)	Status							~
00:06:59	Up Time				imeters	RF output parar	•	9
	Input resolution					stem settings		ò
0 Fps	Frame rate						-	
0 Hz	Audio sample rate							
	Device Status							
	Device model							
	MHD001							
	Device description							
	Serial number							
	MHD0010019120127							
	Software version							
	2.0							
	naruware version							

A sinistra dello schermo appariranno le sezioni di configurazione: DEVICE INFORMATION (schermata HOME); TRANSPORT STREAM; ENCODE PARAMETERS; RF OUTPUT PARAMETERS; SYSTEM SETTINGS

Selezionare la sezione che si desidera modificare





### TRANSPORT STREAM

in questa sezione è possibile impostare/modificare i parametri interni del canale generato dal modulatore

Parametri suggeriti per l'Italia da modificare:

- **NETWORK ID:** 12289
- ORIGINAL NETWORK ID: 8572
- SERVICE NAME: a piacimento (è il nome del canale che apparirà sul TV)
- LCN: a piacimento (è la posizione in cui verrà memorizzato il canale sui TV)
- **PRIVATE DATA SPECIFIER:** 00000000 (8 volte ZERO)
  - N.B. su alcuni TV anche di marca, senza questo parametro, la posizione LCN potrebbe non essere letta correttamente durante la ricerca dei canali. Si raccomanda di impostare come da figura i parametri: Network ID, Original Network ID e Private Data Specifiier

N.B. premere sempre UPDATE per aggiornare i parametri sul modulatore

≡ USER MANUAL ⑦ 관
Transport stream parameters
Network Name
MHD001
Network ID
12289
Original Network ID
8572
Transport stream ID
474
Service Name
MHD001 CH_21
Service ID
474
Service Provider
MHD001
PMT PID
1600
Video PID
1601
Audio PID
1602
LCN
92
PRIVATE data specifier
0000000
UPDATE

#### **ENCODER PARAMETERS**

Parametri VIDEO / AUDIO del canale generato

#### VIDEO

- **Bitrate:** da 2 a 19 Mbit/s (consigliato 19 Mbit/s per assicurare la perfetta prestazione video anche con canali FULL HD e SUPER HD)
- Resolution: si può impostare manualmente (flaggando la voce Manual Mode) e impostando così la risoluzione in uscita. Altrimenti sarà uguale alla risoluzione in ingresso

#### AUDIO

- Encoding Mode: scegliere MPEG o AAC
- Bitrate: scegliere tra 64 e 320 Kbps

HDMI: abilitare se necessario la voce HDCP

=	USER MANUAL ⑦ 🕣
Encoder parameters	
Video	
Bitrate 19000	Kbps 👻
Manual mode Resolution width	
1280 Resolution height 720	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Audio	
Encoding mode MPEG2	Ŧ
Bitrate	Kbps 👻
HDMI	
HDCP	
UPDATE	



# MODULATORE DIGITALE TERRESTRE TERRA MHD001 – MHD002 MANUALE DI CONFIGURAZIONE VIA WEB - BLUETOOTH



#### **RF OUTPUT PARAMETERS**

Parametri Radio Frequenza del canale generato

- **Constellation:** parametro di modulazione COFDM
- Bandwidth: larghezza di banda del canale (7-8 MHz) automaticamente impostato in base al canale selezionato VHF (7MHz) o UHF (8MHz)
- **Guard Interval:** parametro di modulazione COFDM
- **Code Rate:** parametro di modulazione COFDM
- Cell Id: Identificativo trasmettitore (facoltativo)
- **Frequency:** Frequenza del canale RF modificabile manualmente o ottenuta automaticamente in base al canale selezionato
- Channel: Canale RF di uscita del modulatore, VHF (CH 5—12) o UHF (CH 21—69). Per impostare il canale in Banda S, modificare manualmente la frequenza.
- Attenuator: attenuatore livello RF di uscita da 0 a 30dB
- Enable: abilita o disabilita il canale in uscita

### SYSTEM SETTINGS

Operazioni Speciali sul modulatore

- Restore Default: Ripristina sul modulatore i parametri di fabbrica
- **Firmware upgrade:** Verifica se è disponibile un aggiornamento per il modulatore e permette di aggiornare il firmware del prodotto.
- **Region Setting:** impostazione della canalizzazione. Lasciare EUROPE.

#### **FIRMWARE UPGRADE**

Nella schermata iniziale (Device Information), è possibile leggere la versione software installata nella riga "Software Version"

Nella sezione System Settings / Firmware Upgrade viene rilevata automaticamente una eventuale nuova versione (se il PC/TABLET/SMARPTHONE è connesso a Internet)

USER MANUAL 🕘 🗧	€				
Revision history	]				
Revision v2.2					
Revision v1.0	I				
≡ USER MANUAL ⑦ ඞ					
Revision history					
Revision v2.2					
New Features Added support for region selection via Web application					
Revision v1.0					
Updating Firmware					

Se è disponibile una nuova versione, da questa schermata è possibile aggiornare i l modulatore.

Cliccare sul tasto UPDATE della versione Revision x.x e attendere il completamento dell'operazione. Al termine il modulatore verrà riavviato.

E' sempre consigliato installare l'ultima versione sw disponibile

≡	USER MANUAL (?) 🕀
RF Output	
Constellation	
QAM-16	•
Bandwidth 7	MHz 👻
Guard interval 1/32	•
Code Rate 3/4	
Cell ID O	
Frequency 205500	kHz
Channel C9	-
Attenuator 15	dB 👻
Enable	
UPDA	ТЕ

