AGGIORNAMENTO FIRMWARE PROMAX HD RANGER TRAMITE USB

È possibile aggiornare il firmare del vostro strumento Promax utilizzando una pendrive USB e l'adattatore USB-mini in dotazione con lo strumento, seguendo poi scrupolosamente le istruzioni seguenti

- 1. Download del software
 - a. Scaricare l'archivio ZIP al seguente link https://www.dropbox.com/s/ktlexvejz99ks4w/UpdRanger_30v4r0.zip?dl=0
- 2. Scompattare l'archivio ZIP e copiare tutti i file in una chiavetta USB

📕 🔛 📕 🛨 HC	D RANGER firmware							- D
File Home	Condividi Visualizza							
Aggiongi ad Accesse rapido	incola 🔏 Taglia 55 Cepia percerso 20 incola collegamento	Sporta Copia in * in * Finna Risorrisa	Nacua cartella	Nuovo elemento * Accesso facilitato *	Proprietà	Seleciona tutto		
	obbau	organiza			40	3000.000		
- ← → × ↑ [PROMAX > HD RANGER	tirmware	~ 0	D Cerca in HD	RANGER firmware			
🚴 Agenzi ^	Nome	Ultima modifica		Tipo	Dimensione		16 elementi	
🚴 ASSIST	bootbin	24/11/2021 14:5	16	File BIN	3.405 KB			
🗽 AURIG.	bottom.bin	24/11/2021 14:5	6	File BIN	9.760 KB			
malcor	bottom.sh	05/01/2015 09:1	10	File SH	1 KB			
it Market	R20LD SH	16/05/2014 11/	16	File SH	1 KB			
scout I	R2OLD	24/11/2021 145	6	zip Archive	4.473 KB			
	RANGER	24/11/2021 145	6	zip Archive	9.037 KB			
 OneDriv 	RANGER2	24/11/2021 145	6	zip Archive	11.245 KB			
OneDriv	ROLD SH	05/01/2015 07:5	9	File SH	1 KB			
N O U U	ROLD	24/11/2021 145	6	zip Archive	2.263 KB			
S CONTO P	update.sh	03/02/2014 14:	19	File SH	1 KB			
Deskto	update2.sh	26/02/2014 11:	5	File SH	1 KB			
Docum	UpdRanger	24/11/2021 15:	14	Impostazioni di co.	. 3 KB			
Downle	UpdRanger.pro	25/11/2021 074	14	File PRO	9 KB			
📰 imməg	UpdRanger_30v4r0	31/01/2022 14:	4	zip Archive	32.982 KB			
Musica	UpdRanger2.pro	25/11/2021 07:2	4	Fife PRO	7 KB			
Oggett	UPSCREEN	10/01/2013 138	79	Documento XML	1 KB			
Video								
MANDY Y								_
16 elementi								27

- IMPORTANTE: è necessario copiare il contenuto così com'è nella cartella principale della chiavetta USB. Se si copiano i file in una cartella, la procedura non funzionerà
- 3. con misuratore SPENTO, collegare la chiavetta USB allo strumento
- 4. tenendo il **joystick premuto verso destra** accendere lo strumento. Vedrete apparire una schermata bianca con il logo Promax e poi una schermata chiamata **ADMIN UTILITY**
 - a. se questa schermata non appare, probabilmente non si è tenuto il joystick premuto verso destra o i file non sono stati copiati nella cartella principale della pendrive.



- 5. Tenere collegato lo strumento alla presa di corrente utilizzando l'alimentatore, per assicurarsi che l'aggiornamento non si interrompa
- 6. Premere F1 (Flash) e quindi "Update version". Premere YES (OK) per avviare il processo di aggiornamento.



7. Durante l'aggiornamento, lo strumento si riavvierà una o due volte. L'aggiornamento sarà completato quando lo strumento mostrerà il messaggio "Successful update".



- a. Premere ok e confermare anche eventuale richiesta di aggiornamento KEYBOARD.
- 8. Riavviare lo strumento e verificare durante il riavvio, nell'angolo in alto a sinistra che mostri la nuova versione sofware ("Release 30.4"). E' possibile verificare la versione anche nel menu preferenze.

-		GER Eco		
	HD RANGER Eco Release 30.4		P	ROMAX
D	HD	RANGE	R 📕	
0		Loading fi	irmware	
			Fa	F4

AGGIORNAMENTO FIRMWARE PROMAX RANGER NEO TRAMITE USB

È possibile aggiornare il firmare del vostro strumento Promax utilizzando una pendrive USB e seguendo scrupolosamente le istruzioni seguenti

- 1. Download del software
 - a. Scaricare l'archivio ZIP al seguente link https://www.dropbox.com/s/fzw59ndyl8omnrm/NEO_UpdR30v4r0.zip?dl=0
- 2. Scompattare l'archivio ZIP e copiare tutti i file in una chiavetta USB

	n	cartella	- Crenelogia	inverti selezione		
	Organizza	Nuovo	Apri	Seleziona		
A >	PROMAX > Ranger N	EO firmware > NEO_UpdR30	410 >	~	0 0	Cerca in NEO_UpdR
^	Nome	^ U	tima modifica	Tipo	Dimensione	
	😬 PERSEU	24	/11/2021 15:13	zip Archive	121.016 KB	
	UpdPerseu	24	/11/2021 15:14	Impostazioni di co	3 KB	
	UpdPerseu.pro	25	/11/2021 09:19	File PRO	6 KB	
	UpdPerseu.sh	03	/02/2016 10:41	File SH	1 KB	

IMPORTANTE: è necessario copiare il contenuto così com'è nella cartella principale della chiavetta USB. Se si copiano i file in una cartella, la procedura non funzionerà

- 3. con misuratore SPENTO, collegare la chiavetta USB allo strumento
- 4. tenendo il **joystick premuto verso destra** accendere lo strumento. Vedrete apparire una schermata bianca con il logo Promax e poi una schermata chiamata **ADMIN UTILITY**
 - a. se questa schermata non appare, probabilmente non si è tenuto il joystick premuto verso destra o i file non sono stati copiati nella cartella principale della pendrive.



- 5. Collegare lo strumento alla presa di corrente utilizzando l'alimentatore, per assicurarsi che l'aggiornamento non si interrompa
- 6. Premere F1 (Flash) e quindi "Update version". Premere YES (OK) per avviare il processo di aggiornamento.



7. Durante l'aggiornamento, lo strumento si riavvierà una o due volte. L'aggiornamento sarà completato quando lo strumento mostrerà il messaggio "Successful update".



- a. Premere ok e confermare anche eventuale richiesta di aggiornamento KEYBOARD.
- 8. Riavviare lo strumento e verificare durante il riavvio, nell'angolo in alto a sinistra che mostri la nuova versione sofware ("Release 30.4"). E' possibile verificare la versione anche nel menu preferenze.

